



SYSTÈME DE VIBRATION AVS

VERSION POUR DISTRIBUTEUR MANUEL OMV

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

Retirez le tube du réservoir, puis dévissez et retirez les deux vis latérales du distributeur, en ne laissant que la vis centrale. Montez le système de vibration sur le dessus du distributeur comme sur la photo, en prenant soin de ne pas endommager le micro contact. A ce stade, bouchez le trou sur la droite avec la vis la plus longue fournie, tandis que sur la gauche, bouchez le trou avec la vis de fixation la plus longue comme sur la photo. Attention : si, une fois l'alimentation électrique branchée, le levier du distributeur n'active pas le système de vibration, vérifiez que le micro contact placé dans la partie inférieure est bien enfoncé, sinon utilisez une pince pour plier légèrement la languette.



SYSTÈME DE VIBRATION AVS

VERSION POUR PRESSE ROTATIVE OMV SIMPLE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

Retirez le réservoir, puis dévissez et retirez la vis (voir photo encerclée), en commençant par desserrer l'écrou situé en dessous. A ce stade, en maintenant la barre micrométrique déplacée vers la gauche (en tirant sur le levier de la machine), placez le système vibrant sur le distributeur comme sur la photo, en faisant attention à ne pas endommager le micro contact. Serrez maintenant la vis la plus longue fournie avec le support spécial, joignez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle repose sur le plastique, puis bloquez l'écrou en dessous. Attention : si la barre micrométrique n'active pas le système de vibration une fois l'alimentation électrique branchée, vérifiez que le microcontact est bien enfoncé, sinon utilisez une pince pour plier légèrement la languette.

MODIFIER LE RÉGLAGE DE LA DURÉE DES VIBRATIONS :

Appuyez doucement avec un petit tournevis sur le bouton situé à l'intérieur du trou à gauche et sélectionnez la colonne à modifier (appuyez plusieurs fois pour changer de colonne). Ensuite, avec le bouton de droite, réglez l'heure souhaitée.

Pour enregistrer les paramètres, appuyez à nouveau sur le bouton de gauche jusqu'à ce que le point rouge ne clignote plus. Selon des tests effectués avec différentes poudres, le meilleur temps de vibration se situe entre 00.3 et 00.5

- * Attention : Débranchez l'alimentation électrique après utilisation.
- * Fourni avec : Système de vibration - alimentation électrique 12 volts - vis de blocage et support.
- * Faites particulièrement attention lors du montage de ne pas endommager le micro contact.



OMV
Via Dell' Artigianato 9
47838 Riccione (RN) Italy
Tel 0541 602614
mail: info@omv.it
www.omv.it