

SISTEMA VIBRANTE AVS VERSIONE PER DOSATORE MANUALE OMV.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Estrarre il tubo serbatoio, poi svitare e sfilare le due viti laterali del dosatore, lasciare solo quella centrale. Montare il sistema vibrante sopra il dosatore come in foto, facendo attenzione a non danneggiare il micro contatto. A questo punto nel foro di destra bloccare con la vite in dotazione più lunga, mentre a sinistra bloccare con l'apposita vite più lunga e staffa come in foto. Attenzione se una volta collegata l'alimentazione la leva del dosatore non attiva il sistema vibrante controllare che il micro contatto posto nella parte sotto venga premuto, altrimenti con una pinza piegare leggermente la linguetta.



SISTEMA VIBRANTE AVS VERSIONE PER PRESSA ROTATIVA SIMPLY OMV.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Estrarre il tubo serbatoio, poi svitare e sfilare la vite (vedi in foto cerchiata), allentando prima il suo dado sotto. A questo punto tenendo la barra micrometrica spostata verso sinistra (farlo tirando la leva della macchina) posizionare il sistema vibrante sopra il dosatore come in foto, facendo attenzione a non danneggiare il micro contatto. Ora riavvitare la vite in dotazione più lunga con apposita staffa, unire leggermente fino ad arrivare in appoggio sulla plastica, poi bloccare il dado sotto. Attenzione se una volta collegato l'alimentatore la barra micrometrica non attiva il sistema vibrante controllare che il micro contatto venga premuto, altrimenti con una pinza piegare leggermente la linguetta.



MODIFICA IMPOSTAZIONI DEL TEMPO DI DURATA DELLA VIBRAZIONE:

Premere delicatamente con un piccolo cacciavite il pulsante posto internamente al foro che troviamo a sinistra e selezionare la colonna da modificare (Premere più volte per cambiare colonna). Poi con il tasto destro impostare il tempo desiderato.

Per salvare le impostazioni premere ancora il tasto sinistro, fino a quando il puntino rosso non lampeggia più. Dai test che sono stati effettuati con varie polveri il tempo di vibrazione migliore è da 003 a 005

- * Attenzione scollegare l'alimentazione dopo l'uso.
- * In dotazione: Sistema vibrante - alimentatore 12 volt - viti di bloccaggio e staffa.
- * Fare particolare attenzione durante il montaggio a non danneggiare il micro contatto.



OMV
Via Dell' Artigianato 9
47838 Riccione (RN) Italy
Tel 0541 602614
mail: omv-metal@libero.it
www.omv.it